



NÁVOD K POUŽITÍ

www.7micu.cz

Vyrobeno v ČR



Instrukce vkládání míče do obalu

Kompletování míče a výrobku trvá cca 20 min.

Bezpečnostní pokyny

Vysvětlivky symbolů v tomto návodu k použití



Tento symbol označuje nebezpečí



Tento symbol označuje další informace

Před manipulací s výrobkem si dobře přečtěte tento Návod k použití. V případě nedodržení následujících instrukcí, může dojít k poškození výrobku a také může ohrozit zdraví uživatele a okolí. V případě nedodržení následujících pokynů při používání výrobku, nenese výrobce / importér / exportér / dodavatel žádnou odpovědnost při poškození zdraví uživatele nebo poškození majetku. V případě, že majetnické právo bude přeneseno na jinou osobu, tento Návod k použití musí být přiložen k výrobku.

Obsah balení

1x gymnastický míč

1x látkový obal na míč

1x návod k použití

Zkontroluj obsah

Vyjměte veškeré věci z krabice a zkontrolujte stav výrobků. V případě, že některá z věcí je poškozena, nesmí se použít! Prosím, kontaktujte dodavatele via servisní email na jeho webových stránkách www.7micu.cz

Technické údaje

Maximální hmotnost uživatele:

45 cm - 60 kg

55 cm – 90 kg

65 cm – 110 kg

Doporučení

Gymnastický míč je alternativou k sezení pro děti a dospělé. Míč může mít další funkce: lehké hraní a cvičení. Použití míče při hraní a cvičení pouze na vlastní zodpovědnost. Výrobce / importér / exportér / dodavatel nenesе žádnou odpovědnost při poškození zdraví uživatele, majitele nebo ostatních osob. Použití poškozeného výrobku se zbavuje výrobce / importér / exportér / dodavatel veškeré právní zodpovědnosti.

Zachování bezpečnosti

Přečtěte si pozorně následující instrukce pro vyhnutí se jakémukoliv poškození výrobku či zdraví. Nepoužívejte míč při jakýchkoliv fyzických či psychických zdravotních problémech.

Používání míče dítětem musí být vždy pod dozorem právně odpovědné dospělé osoby dítěte.

Při používání míče vždy dbejte na bezpečnou vzdálenost od rohů, hran, schodů, oken, dveří, bazénů či podobných nebezpečných věcí či míst. Vždy seděte ve středu balónu s oběma nohama na zemi ve stabilní poloze. Nedodržení těchto instrukcí může vést k poškození zdraví.

Mějte na paměti, že prudké a krátké pohyby mohou zapříčinit ztrátu rovnováhy a mohou zapříčinit poškození zdraví.

Mějte na paměti, že výkyvy teploty mohou zapříčinit změnu tlaku v míči. Přehuštěný či podhuštěný míč je nebezpečný a v takovém stavu není určen k použití. V tomto případě upravte tlak v míči na bezpečný limit.

Při nafukování míče ústy dbejte na bezpečnost a zdraví. Doporučujeme nafukovat s přestávkami, aby se osoba, nafukující míč, vyhnula jakémukoliv poškození na zdraví.



Nafukujte míč pouze vzduchem



Nafukování míče ústy může zapříčinit zadýchanost, mdlobu či jiné poškození na zdraví. Doporučuje se nafukovat míč pumpičkou na vzduch. Při manipulaci s míčem se vyhněte ohni a dalším hazardním prostředím, které mohou zapříčinit poškození zdraví či samotného výrobku.



Nafoukněte míč dostatečně. Pokud míč není dobře nafouknut, není stabilní a může dojít k poškození na zdraví uživatele a okolí včetně majetku majitele.



Nepoužívejte k nafukování žádné kompresorové či obdobné pumpy. Nedodržení těchto instrukcí může vést k poškození na zdraví uživatele a okolí včetně majetku majitele.

Údržba

- A) Po nějaké době může dojít k úniku vzduchu z míče, proto je doporučeno pravidelné dofukování.
- B) Pro údržbu obalu dbejte instrukcí na štítku uvnitř míče.

Ostatní

Nevystavujte míč v obalu slunci. Může dojít ke ztrátě barvy na látce.

Výrobek je určený pro děti od 5ti let.

Výrobek není určen pro outdoorové aktivity.

Vzduchová pumpa není součástí balení.

- A) Vyměňte míč a obal z krabice a z plastického obalu (Pozor: obal není určen k žádné hravé aktivitě a není určen pro manipulaci dítětem). Rozviňte míč a obal se zipem směrem nahoru. (Viz. Obrázek č. 1)
- B) Rozviňte míč tak, aby se ventil nacházel na krajní straně po rozvinutí míče.
- C) Zasuňte rozvinutý míč do obalu tak, aby viditelně vyčníval pár centimetrů z otvoru obalu tam, kde se nachází zip. (Viz. Obrázek č. 2)
- D) Začněte s nafukováním míče, nejlépe pumpičkou. (Pumpička není součástí balení.)

TIP: Při nafukování míče uvnitř obalu dbejte na to, aby nevznikala žádná překřížení.

- E) Při nafukování dbejte na to, aby ventil byl vždy lokalizován u konce zapínání zipu. Tímto způsobem zajistíte dostatečný tlak vzduchu v míči a jednoduché umístění zátky do nafukovacího otvoru a zapnutí obalu zipem.

- F) Při dosažení nafukování objemu míče cca na 80%, začněte pomalu zapínat zip obalu. (Viz. Obrázek č. 3)
- G) Pokud není míč v obalu perfektně kulatý, upustíte trochu vzduchu, aby se míč sám mohl přizpůsobit obalu a začněte opět nafukovat.
- H) Pokračujte v nafukování míče na maximum. Po ukončení urychleně uzavřete ventilek a po té zip. (Viz. Obrázek č. 4)
- I) Pokud nejde míč dofouknout do plného objemu, vyčkejte do druhého dne a míč dofoukněte, až dojde k uvolnění materiálu, ze kterého je míč vyroben.

Obrázek č. 1



Obrázek č. 2



Obrázek č. 3



Obrázek č. 4



www.7micu.cz

info@7micu.cz

Kateřina Šorfová

IČO: 02502925

Korespondenční adresa: Jana Masaryka 312/46, 120 00 Praha 2